

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette tondeuse à cheveux et barbe qui vous permettra d'entretenir votre coiffure et la pilosité de votre visage sans aucune contrainte. Cet appareil a une longue durée de vie, il est silencieux et très économe en énergie. La lame de précision en acier inoxydable est facile à retirer, ce qui rend l'appareil simple à nettoyer.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Tondeuse à cheveux et barbe
- Adaptateur secteur
- Station de chargement
- Sabot réglable sur 4 longueurs différentes
- Huile pour la lame
- Brosse de nettoyage
- Clé Allen
- Mode d'emploi

Allumer et éteindre

Faites glisser le commutateur marche/arrêt sur „I” pour allumer l'appareil. Pour l'éteindre, placez l'interrupteur sur „0”.

Mise en marche

- Placez la station de chargement sur une surface plane et sèche.
- Veillez à ce que la tondeuse à cheveux et barbe soit éteinte.
- Branchez l'adaptateur secteur à la station de chargement, branchez la fiche dans une prise électrique et placez la tondeuse à cheveux et barbe sur la station.
- La LED rouge à l'avant de la station de chargement indique que l'appareil est en charge.
- L'appareil est complètement chargé au bout de 8 heures environ. Vous pouvez maintenant utiliser l'appareil.



NOTE :
Avant la toute première utilisation, chargez complètement l'appareil.

Utilisation

Pour monter le sabot, tenez-le de façon à ce que les dents soient dirigées vers l'avant. Poussez-le contre l'appareil jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Veillez à ce que le sabot s'enclenche bien sur l'appareil. Selon la position du sabot sur l'appareil, vous pouvez couper les cheveux ou la barbe à une longueur de 3 à 6 mm. Il est réglable sur 4 niveaux en tout.



ATTENTION :
Éteignez toujours l'appareil avant de retirer ou de mettre en place le sabot.

- Si vous utilisez la tondeuse à cheveux et barbe sans sabot, les cheveux seront coupés à ras.
- Les cheveux devraient être secs, peignés et démêlés.
- Passez la tête de coupe dans les cheveux sans appuyer et veillez à ce que le

sabot soit bien à plat contre la peau pour obtenir une coupe régulière.

- Coupez toujours les cheveux dans le sens contraire de la pousse.
- Pour les cheveux très longs ou très denses, passez lentement la tondeuse à cheveux et barbe dans les cheveux.
- Pour mettre en forme une moustache, utilisez la tondeuse à cheveux et barbe sans sabot. Pour les favoris, réglez le sabot à la longueur souhaitée entre 3 et 6 mm. Passez l'appareil de bas en haut.
- Pour raccourcir les cheveux sur la nuque, placez la longueur de coupe du sabot à 3 mm au moins. Commencez au milieu de la nuque et passez l'appareil de bas en haut jusqu'au sommet de la tête. Déplacez-vous de la même manière sur les côtés.
- Lorsque vous tondez autour des oreilles, veillez à ne pas les couper avec les lames.



NOTE : veillez à ce qu'il n'y ait pas de cheveux dans l'appareil car ceux-ci freinent la lame et nuisent au résultat de coupe. Nettoyez donc régulièrement l'appareil avec la brosse de nettoyage.

Retirer la tête de coupe

- Éteignez l'appareil avant de retirer la tête de coupe.
- Tournez la vis dans le sens contraire des aiguilles d'une montre à l'aide de la clé Allen fournie. Retirez la vis et sortez la tête de coupe de l'appareil.
- Pour mettre en place la tête de coupe, replacez-la dans l'appareil et tournez la vis avec la clé Allen dans le sens des aiguilles d'une montre.

Nettoyage et entretien

- Éteignez la tondeuse à barbe et cheveux.
- Retirez le sabot si vous l'aviez utilisé. Retirez la vis de la tête de coupe à l'aide de la clé Allen. La tête de coupe s'enlève facilement.
- Utilisez un chiffon doux légèrement humide pour nettoyer l'appareil de l'extérieur.
- Nettoyez méticuleusement la tête de coupe avec la brosse de nettoyage.
- Appliquez de temps en temps 1 à 2 gouttes de l'huile fournie sur la lame.



ATTENTION !
N'allumez jamais l'appareil lorsqu'il est démonté. Risque de blessures !

Caractéristiques techniques

| | |
|--------------------------------|---|
| Adaptateur secteur | 110-230 V |
| Moteur | 1,2 V / 0,3-0,4 A / 6500 tours par minute |
| Consommation | 5 W |
| Temps de charge de la batterie | 8 heures |
| Autonomie | jusqu'à 40 minutes |

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité.

Attention, risque de blessure !

- N'ouvrez jamais le produit vous-même. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- N'allumez jamais l'appareil lorsqu'il est démonté. Risque de blessures !
- Éteignez toujours l'appareil avant de retirer ou de mettre en place le sabot.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-4948 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2006/95/CE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, D-79426 Buggingen, Allemagne

Kurtas, A.

Directeur Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
19.07.2013